

X controllare se il diodo laser é andato devi mettere un dvd nel lettore, farlo partire, misurare col tester impostato su volt le 4 resistenze da 220 ohm vicino al cdx piccolo (nella foto evidenziate nei riquadri rossi).
Dividere il risultato per 11. Il risultato deve essere intorno a 60.
Nella foto la modifica x trimmare a 0.
Nel riquadro rosso stavano le resistenze in parallelo.
Se i valori sono lontani da 60 il diodo é andato.

